






i	control units/power supply	
Remote mounted ceiling unit		



All Track Options	
--------------------------	---

Remote driver box 96 W (AC DC fix) 120V-277V AC ≥ 48V DC	 Article no.: 11055060
---	--


feed in (electrical supply unit) - only 48V DC	 Article no.: 22 169 736 OR 22 169 737
---	--

Limitation of max. electrical track length	
---	--

1a Ceiling Wall Remote mount	<p>TWO Ø 3/16" HOLES AT EACH END, FOR SIDE MOUNTING</p> <p>Mount driver box to blocking - by others - above ceiling per local code screws are by others</p>
	

OR 1b T- Grid Ceiling Remote mount	<p>T-WINGS</p> <p>Bend T - Wings for easy mounting on T-Bar</p>
	


OR 1c Sheetrock Ceiling Remote mount



BLOCKING BY OTHERS

Mount driver box to blocking above ceiling per local code
Screws are by others


2 Mounting



a 120-277 V DC


b 48 V DC

Remove driver box cover. Install power whip/flex (by others) to cover. Make Electrical Connections per wiring diagram below. Reinstall cover.




Plenum rated cable
by Zumtobel

Junction box
by others





Connect feed in cable to Plenum
rated Cable in the junction box.

3 End plate



Overload protection of power supply units

example



Short-circuit behavior: In case of a short-circuit at the output the output is switched off. After restart of the DC power supply the output will be activated again. The restart can be done via mains reset.

EN Instructions for installation and operation!

The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician). National installation regulations must be observed.

Before any work on the appliance is done, it must be disconnected from mains.

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.

Caution, risk of electric shock!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

DE Hinweise für die Montage und den Betrieb!

Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten.

Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

FR Instructions pour l'installation et l'utilisation!

L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié). Les règles nationales d'installation doivent être respectées.

Avant toute intervention sur l'appareil, il doit être débranché de son alimentation.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou opération, ou d'une modification non autorisée du luminaire.



La source lumineuse présente dans le luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par son service technique ou une personne qualifiée.

Avertissement, risque de choc électrique.

Sous réserve de modifications des spécifications techniques! Pour toute question, contactez le fabricant.

IT Istruzioni per l'installazione e il funzionamento!

L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato). Le norme nazionali di installazione devono essere rispettate.

Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, questo deve essere scollegato dalla rete.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione impropria o difettosa, o per modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio.



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata.

Attenzione, rischio di folgorazione!

Modifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso! Se avete domande, si prega di contattare il produttore.

NL Aanwijzingen voor installatie en bediening!

De installatie en inbedrijfstelling van het armatuur, alsook elke wijziging in of aan het armatuur mag alleen door bevoegd personeel (elektricien) worden uitgevoerd. De nationale installatie voorschriften moeten worden nageleefd.

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, moet deze worden losgekoppeld van het net.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste foutieve installatie, bediening of schade welke het gevolg is van niet geautoriseerde wijzigingen aan het armatuur.



De lichtbron in dit armatuur mag enkel door de fabrikant, een service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd person vervangen worden.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken.

Technische wijzigingen voorbehouden! Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant.

ES Notas para la instalación y operación!

El montaje y la puesta en servicio de la luminaria así como toda modificación de la luminaria deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).

La lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. El reemplazo de la fuente de luz de la luminaria deberá ser realizado exclusivamente por el fabricante o por un técnico de servicio designado por este o bien por una persona con una certificación equivalente.



Precaución: peligro de descarga eléctrica. Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los cables de alimentación así como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tensión.

El fabricante no se responsabiliza por los daños derivados del montaje incorrecto u operación indebida de la luminaria así como de las modificaciones no autorizadas en la luminaria.

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso! Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

SV Säkerhetsanvisning

Förändringar på armaturen får utföras endast av fackpersonal och enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit som ett resultat av ej fackmässiga förändringar på armaturen eller av felaktig montering.



Var försiktig – risk för elektriska stötar. Koppla från elnät och eventuellt befintliga DALI-styrelningar och kontrollera att de är spänningsfria före underhålls- och installationsarbeten.

Viktiga anvisningar för drift och underhåll av armaturerna.

Avbrott i neutralledaren under drift orsakar överspänningsskador i belysningsanläggningen.

Öppna därför alltid neutralledarens brytplint i trefasnät utan spänning och stäng den före återinkoppling.